

HÈMÈRA

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Acrylique acrylique dépoli:

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide avec du savon doux et de l'eau. Évitez les nettoyeurs puissants, car ils peuvent endommager l'acrylique. N'utilisez pas de produit de nettoyage à base d'ammoniaque.

Résine et lin ou tissu encapsulé:

Retirez la poussière et la saleté de la résine avec un chiffon doux ou une chamoisine et une solution de savon et/ou de détergent liquides dans l'eau tiède. Une solution 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau fonctionne bien également. Évitez d'utiliser des nettoyeurs liquides près des rebords ou des trous où le nettoyeur peut pénétrer dans la couche intermédiaire. Vous pouvez également nettoyer avec du Windex, Formula 409, Simple Green, Fantastik ou une solution eau/eau de javel 10 :1.

Revêtement vinyle Tri-lam:

Nettoyer avec un chiffon humide avec du savon doux et de l'eau. Bien sécher la surface après le nettoyage. Évitez d'utiliser des nettoyeurs liquides sur les rebords où le nettoyeur peut pénétrer dans la couche intermédiaire.

Lin blanc huître et lin crème Bruxelles:

Pour nettoyer le lin, utilisez un plumeau ou de l'air comprimé pour dépoussiérer les particules de saleté. Ne pas utiliser d'eau ni passer l'aspirateur sur le lin.

Finition de bois:

Les surfaces en bois doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de tampon abrasif ou de nettoyeur à base de solvant.

HÈMÈRA

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Finition métallique:

Nettoyez avec un chiffon humide et du savon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs qui pourraient altérer la finition.

Verre:

Retirez l'abat-jour en verre du luminaire (si possible). Laver à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge douce avec un mélange d'eau et de détergent dans un récipient ou un évier. N'utilisez pas de chiffon ou de nettoyant abrasif.